

Pocket Pro 1 Quick Start Guide

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem. Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.


ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutuslane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tinqara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.







Ladda • Opladning • Oppladning •
Lataa • Laadimine • Uzlāde • Įkrovimas •
Φόρτιση • Iĉĉargjar



Blinkar: batteriet laddar • Blinker:
Batteriet oplades • Blinker: Batteriet la-
der opp • Viikkuu: akku lataa • Vilgub:
aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde •
Mirksi: baterija kraunasi • Ένδειξη
αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας •
Dwal: Il-batterija qieghda tiĉĉargja



Lyser: batteriet är laddat • Lyser:
Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er
oppladet • Valo palaa: akku ladattu •
Põleb pidevalt: aku on laetud • Spīd:
akumulators uzlādēts • Šviečia: baterija
įkrauta • Ένδειξη σταθερά φωτεινή:
Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-bat-
terija iĉĉargjat



På & av • On & off • På og av • Päälle &
pois • Sees/väljas • Ieslēgt un izslēgt •
Ijungti ir išjungti • Ενεργοποίηση &
Απενεργοποίηση • Mixghul u mitfi



Läge • Modus • Modus • Tila • Režiim •
Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda




Användning • Brug • Anvendelse •
Käyttö • Kasutamine • Lietošana •
Naudojimas • Χρήση • Užu




Tips • Tips • Oppbevaring •
Vinkkejä • Nõuanded • Padomi •
Patarimai • Συμβουλές • Tips



Rengöring • Rengøring • Rengjøring •
Puhdistus • Puhastamine • Tirišana •
Valymas • Καθαρισμός • Hasil



Förvaring • Opbevaring • Oppbevaring •
Varastointi • Hoiustamine • Glabāšana •
Laikymas • Αποθήκευση • Hzin



SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal
laddström: 450 mA | Batteri: Li-ion 3.7V |
Batteriets kapacitet: 450 mAh | Laddspänning: 5V |
Laddningstid: ca. 3 h | Användningstid: ca. 60 min |
Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS
kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C |
Maksimal ladestrøm: 450 mA | Batteri: Li-Ion
3.7V | Batterikapacitet: 450 mAh | Ladespæn-
ding: 5V | Ladetid: ca. 3 h | Brugstid: ca. 60 min |
Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-
kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C – +60°C |
Maksimal ladestrøm: 450 mA | Batteri: Li-ion 3,7V |
Batterikapacitet: 450 mAh | Lade-spenning: 5V |
Ladetid: ca. 3 t | Anvendelsestid: ca. 60 min |
Grensesnitt: USB

FI | Luokituset | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi |
Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen
latausvirta: 450 mA | Akku: Li-ion 3.7V | Akun
teho: 450 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika:
n. 3 h | Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS
plastik | Hoiustamistemperatuur: -5 °C – +60 °C |
Maksimaalne laadimiskoormus: 450 mA | Aku:
liitiumioon 3,7V | Aku mahtuvus: 450 mAh |
Laadimispinge: 5 V | Laadimisaeg: umbes 3 h |
Kasutusaeg: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS
plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C
– +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 450 mA |
Akumulators: litija-jonu 3,7V | Akumulatora
kapacitāte: 450 mAh | Uzlādes spriegums: 5V |
Uzlādes laiks: apm. 3 h | Lietošanas ilgums:
apm. 60 min. | Saskaņe: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS
plastikas | Laikymo temperatūra: -5° C – + 60° C |
Didžiausia įkrovimo srovė: 450 mA | Baterija:
Li-Ion 3,7V | Baterijos talpa: 450 mAh |
Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė:
maždaug 3 val. | Naudoji mo trukmė: maždaug
60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλικόνη,
πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης:
450 mA | Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3.7V |
Χωρητικότητα μπαταρίας: 450 mAh | Τάση
φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περ. 3 h | Διάρκεια
χρήσης: περ. 60 min | Διεπαφή: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikону,
Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura
tal-hzin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarġ massima:
450 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità'
tal-batterija: 450 mAh | Vultaġġ tal-iċċarġjar
5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 3 h | Tultal-hin
tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intymområdet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercingerog smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykkeri intime områder før bruk. Ikke bruk leketøyet ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøyet i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisvaara! Poista intiimialueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyntyneenä tai vaurioituneena. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. vääjätynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimpiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Ne-lieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsosjusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išverkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udirgusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai įšilęs, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαίρεσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimnt! Nehi l-piercings jew ilgojjelli fiz-zona ġenitali qabel tuża. Tużax il-ġugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss uġigh u/ jew skumdiġa waqt l-applikazzjoni. Tużax il-ġugarell jekk: 1. jinħass aktar sħun mis-soltu, 2. huwa bil-ħsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.