LANG ANHALTENDE LADUNG

7 VIBRATIONS-EINSTELLUNGEN

TEASER-AUFSATZ FÜR GEZIELTE STIMULATION

WASSERFEST

USB LADEKABEL

DISKRET

LEICHT ZU REINIGEN

RECYCELBARE VERPACKUNG

LASST DIE GUTEN VIBES BEGINNEN!

- 3 Sekunden lang die X-Taste gedrückt halten (weiße LED-Leuchte blinkt), um die Vibrationen zu starten.
- Trage ein beliebiges Durex Gleitgel auf Wasserbasis auf den Vibrator auf, wenn du ihn in die Vagina einführst. Achte darauf, dass du den Vibrator nicht in die Vagina einführst, wenn der Teaser Tip angebracht ist.
- Stecke die Spitze mit leichtem Druck auf das abgerundete Ende des Vibrators, bis die Spitze gut auf dem Vibrator sitzt
- Spiele mit den verschiedenen Vibrationsintensitätsstufen, indem du die X-Taste drückst, um eine andere gezielte Stimulation mit dem Teaser Tip zu erleben.

SAUBER HALTEN, SPASS HABEN

- Stelle zunächst sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und nicht geladen wird.
- Spüle den Vibrator und die Spitze in warmem Wasser mit einer milden Seife (sollte keinen Alkohol, Lösungsmittel auf Erdölbasis oder Aceton enthalten). Vermeide, dass Wasser auf die Ladeschnittstelle gelangt.
- Trockne den Vibrator und die Teaser-Spitze mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch ab. Verwende zum Trocknen keine Wärmequelle.
- Lade das Spielzeug erst auf, wenn es nach der Reinigung gründlich getrocknet ist.



WIE DER VIBRATOR GELADEN WIRD

Die weiße LED blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist. Stelle sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen trocken ist.

- Stecke das mitgelieferte USB-Ladekabel in das Gerät und schließe es an ein USB-Ladegerät oder einen Laptop an.
- Das weiße LED-Licht blinkt, wenn du das Spielzeug auflädst und hört auf zu blinken, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- Achte darauf, das Gerät alle 6 Monate vollständig aufzuladen, wenn du es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt.

VIELSEITIG

Wir lieben Vielseitigkeit, und so ist es nicht verwunderlich, dass dies auch für unser Spielzeug gilt.

Wähle mit Tease & Vibe dein eigenes Abenteuer und finde das Vergnügen, das deinen ganzen Körper durchströmt. Führe den Vibrator in deine Vagina ein oder setze die Teaser-Spitze auf, um ihn überall am ganzen Körper deines Partners oder deiner Partnerin einzusetzen (außer am Anus oder in der Vagina). Stimuliere deine erogenen Zonen wie Klitoris, Vulva, Penis oder Brustwarzen.

Dieser 2in1 Vibrator mit Teaser-Spitze eignet sich perfekt für eine Solo-Session oder für die Verwendung mit anderen. Er ermöglicht jede Menge Spaß im Bett oder in der Dusche. Mit so viel Vielseitigkeit ist es ein wahrer Glücksgriff, der Sie immer wieder aufs Neue begeistern wird.

SICHERHEIT

Wir möchten, dass du dich wohlfühlst und Spaß hast, aber wir möchten auch, dass du weißt, dass du auf der sicheren Seite bist. TEASE & VIBE ist aus ultraweichem Silikon gefertigt, das sich geschmeidig anfühlt und das beste sinnliche Erlebnis bietet.

Latex-, phalatfrei und körperverträglich, so dass du sicher sein kannst, dass dein Toy für die Verwendung auf und in deinem Körper geeignet ist.

DISKRET

Du bevorzugst es deine Spielzeit geheim zu halten? Kein Problem! Unsere Toys werden in diskreten Paketen geliefert, ohne dass man sieht, was drin ist.

TEASE & VIBE bietet ununterbrochenes Vergnügen und ist klein und diskret. Dennoch liefert er kraftvolle Vibrationen, die das Vergnügen verstärken.

TEASE & VIBE wird außerdem mit einem diskreten Aufbewahrungsbeutel geliefert. Spiele, wie und wann du willst.

STEIGERT DAS VERGNÜGEN

Wir haben TEASE & VIBE entwickelt, um die Bedeutung von Vergnügen zu revolutionieren.

Er ist einfach zu bedienen, damit du in deinem eigenen Tempo erforschen kannst, um einen aufregenden Höhepunkt zu erleben.

Trage etwas Gleitgel auf den Vibrator auf und führe ihn in die Vagina ein, um deinen Nervenkitzel zu erleben oder spüre eine andere gezielte Stimulation mit der Teaser-Spitze.

Erweitere deinen Solo- oder Partner-Spaß mit jedem wasserbasierten Durex Gleitgel. Du kannst den Vibe teilen, oder auch nicht!

JEDERZEIT UND ÜBERALL SPIELEN.

HAST DU FRAGEN? WIR HABEN ANTWORTEN & GUTE VIBES

Wie laut ist dieses Toy?
Mit einem sanften Vibrieren und nicht mehr als 60 Dezibel ist der TEASE & VIBE für diskretes Spiel gemacht.

Kann ich das Toy mit einem Partner verwenden?
Ja, du kannst das Toy für Spaß mit einem Partner (oder solo) verwenden. Du entscheidest, ob Du den Vibe teilst, oder nicht!

Wie schalte ich das Toy an?
3 Sekunden lang die X-Taste gedrückt halten (weiße LED-Leuchte blinkt), um die Vibrationen zu starten. Wenn du loslegst, kannst du die 7 Geschwindigkeiten oder Intensitäten durch Drückender X-Taste erkunden.

durex®